

GENERELL INFORMASJON

Takk for å ha kjøpt vårt produkt. Husk at det har blitt utviklet og produsert med tanke på brukerens sikkerhet, arbeidsytelse og miljøvern.

For å ivareta disse egenskapene må bruksanvisningen og sikkerhetshåndboken leses nøye, og anvisningene må følges.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader i følgende tilfeller:

- Anvisningene i bruksanvisningen og sikkerhetshåndboken har ikke blitt fulgt.
- Bruk av apparatet til annet enn hva som er oppgitt i avsnittet **“RIKTIG BRUK”**.
- Bruk i uoverensstemmelse med gjeldende bestemmelser om sikkerhet og forebygging av ulykker på arbeidstedet.
- Feil installasjon.
- Manglende vedlikehold.
- Endringer eller inngrep som ikke er godkjente av produsenten.
- Bruk av reservedeler som ikke er originale eller som ikke passer til apparatmodellen.
- Reparasjoner som ikke er utført av **kvalifisert personale**.

BRUK OG OPPBEVARING AV BRUKSANVISNINGEN OG SIKKERHETSHÅNDBOKEN

Bruksanvisningen og sikkerhetshåndboken er en del av apparatet, og må oppbevares på et beskyttet og lett tilgjengelig sted. Hvis bruksanvisningen eller sikkerhetshåndboken ødelegges eller forsvinner, kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter og be om å få en ny.

Hvis apparatet videreselges, må bruksanvisningen og sikkerhetshåndboken følge med.

DEFINISJONER

- **Kvalifisert personale:** Personale fra servicesenteret opplært og autorisert til å utføre ekstraordinært vedlikehold og reparasjoner av apparatet. Inngrep på de elektriske delene må utføres av en **kvalifisert elektriker (kvalifisert personale)**, dvs. en person autorisert til å kontrollere, installere og reparere elektriske apparater i samsvar med landets gjeldende lover og forskrifter.
- **BYPASS:** En funksjon til apparatet som aktiveres under normal bruk når vannpistolgrepet

slippes. Under slike forhold vil den eventuelle trykkindikatoren vise at det ikke finnes trykk, og vannet som er pumpet går tilbake til innløpet pga. trykkreguleringsventilen.

- **STANDBY:** Hvis denne innretningen er installert, stopper den apparatets funksjon like etter at vannpistolgrepet er sluppet, eller etter ca. 10 sekunder i **bypass** funksjon (**tidsinnstilt standby**).

RIKTIG BRUK

- Apparatet skal kun brukes til følgende:
 - Vasking av kjøretøy, maskiner, bygninger, verktøy osv. med vann, ev. tilsatt vaskemidler anbefalt av produsenten.
 - Fordeling av vaskemidler anbefalt av produsenten.
 - Fjerning av skitt og tilstoppinger fra ledninger, vannblåsing med egnet utstyr anbefalt av produsenten.
- Bruk aldri apparatet:
 - til vasking av personer, dyr, elektriske apparater under spenning, ømfintlige gjenstander eller selve apparatet
 - i korroderende og eksplosjonsfarlige omgivelser.
- For bruk ombord på kjøretøy, båter eller fly, kontakt forhandleren fordi det kan kreve ekstra forskrifter.

Enhver annen bruk er uriktig, og produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes uriktig eller feil bruk.

SYMBOLENES BETYDNING



ADVARSEL: Les instruksjonene før du bruker maskinen.



ADVARSEL: Ikke rett spruten mot personer, dyr, elektriske apparater under spenning eller mot selve apparatet.



Apparatet må ikke kobles direkte til drikkevannsnettet.



ADVARSEL: Veldig varm flate. Må ikke berøres.



ADVARSEL: Ikke inhaler røyk.



Røyking forbudt.



Løftepunkt.



Apparatet er merket med symbolet for kildesortering for kasting av elektrisk og elektronisk materiale (EE).

Det betyr at dette produktet må leveres inn til et gjenvinningscenter i samsvar med direktiv 2012/19/EU for å resirkuleres eller kastes slik at miljøbelastningen reduseres.

For mer informasjon, kontakt kommunen.

De elektroniske produktene som ikke kildesorteres er giftige for miljøet og menneskehelsen pga. de giftige stoffene de inneholder.

SIKKERHETSHÅNDBOK



ADVARSEL

Det er stor fare for skader på personer eller omgivelsene hvis følgende anvisninger ikke følges.

- Bruk følgende personlig verneutstyr (PVU):



Bruk verneklær.



Bruk hørselsvern.



Bruk vernehansker.



Bruk beskyttelsesvisir.



Bruk vernestøvler.

- Bruk vernehansker og beskyttelsesvisir under oppakking for å unngå skader på hendene og øynene.
- Hold emballasjedelene (plastposer, stifter, osv.) utenfor barns tilgjengelighet ettersom de er en farekilde.
- Emballasjen må kastes i henhold til landets gjeldende forskrifter. Emballasjedelene i plast må ikke kastes i naturen.
- Kontroller at apparatet er helt etter at det er pakket opp. Kontroller at identifikasjonsskiltet og varselkiltene finnes og er leselige.

Ved tvil, ikke bruk apparatet, men kontakt **kvalifisert personale**.

- Apparatet må ikke kobles direkte til drikkevannsnettet.
Hvis apparatet skal kobles til drikkevannsnettet, må det brukes en tilbakestrømningsbeskyttelse iht. EN 60335-2-79 (kan kjøpes hos forhandleren).
Pumping fra kanne kan utføres uten tilbakestrømningsbeskyttelse.
- **ADVARSEL:** Vannet som renner gjennom tilbakestrømningsbeskyttelsen er ikke lenger drikkelig.
- Strømtilkoblingen må utføres av en **kvalifisert elektriker** i samsvar med NEK IEC 60364-1. I apparatets elektriske installasjon må det installeres en jordfeilbryter som avbryter strømtilførselen hvis lekkasjestrømmen mot jord overstiger 30 mA i 30 ms eller en innretning som kan teste jordkretsen.
- Kontakt en **kvalifisert elektriker** som må gjøre følgende:
 - Kontrollere at matingen av strømnettet er i samsvar med dataene oppgitt på identifikasjonsskiltet: Spenningen må ikke variere med mer enn $\pm 5\%$.
 - Koble til et støpsel i samsvar med landets gjeldende forskrifter hvis strømledningen er uten støpsel, og apparatet ikke skal kobles fast til strømnettet.
 - Kontrollere at stikkkontakten hvor apparatet tilkobles, har en egen sikring (verdien er oppført på identifikasjonsskiltet og i tabellen over tekniske data).
- Hvis et fast tilkoblet apparat ikke er utstyrt med strømledning og støpsel, eller annen utkoblingsinnretning med en kontaktåpning som garanterer fullstendig allpolet frakobling i overspenningskategori III, må disse innretningene finnes i strømforsyningen i samsvar med installasjonsreglene.

Merk: I bruksanvisningen og sikkerhetshåndboken er det hele tiden underforstått at apparatet er koblet til strømmen med et støpsel. En fast strømtilkobling av apparatet betyr følgende:

- Når utkoblingsinnretningen er i avslått posisjon (posisjon **0**), og styreelementet er låst med en hengelås eller lignende, tilsvarer det å ha trukket støpslet ut av stikkkontakten.
- Når utkoblingsinnretningen er i tent posisjon (posisjon **1**), tilsvarer det å ha satt støpslet inn i stikkkontakten.
- Hvis strømledningen er for kort, kan det brukes en forlengelsesledning i henhold til følgende tabell:

Maks nominell strøm [A]	3		6		10		16		25		32		40		63	
Strømledningens tverrsnitt [mm ²]	0,5	0,75	0,75	1	1	1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	16
Lengde [m]	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20

- **ADVARSEL:** Uegnede forlengelsesledninger kan være farlige. Ved bruk av forlengelsesledning må den være egnet for utendørsbruk, og støpslet og stikkkontakten må være vanntette, eller

koblingene må være tørre, langt fra bakken og det må brukes en kabeloppruller som holder stikkkontakten minst 60 mm fra bakken.

- Ikke bruk reduksjonsstykker eller adaptere mellom støpslet og stikkkontakten.
- Apparatene må ikke brukes av barn. Pass på at barn ikke leker med apparatene.
- **APPARATER TIL YRKESBRUK.** Apparatet må ikke brukes av personer (barn inkludert) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller uten erfaring eller tilstrekkelig kjennskap til apparatet.
- **APPARATER SOM IKKE ER TIL YRKESBRUK.** Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller uten erfaring eller tilstrekkelig kjennskap til apparatet på betingelse av at de er under oppsyn eller etter å ha fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og har forstått farene ved bruk av apparatet.
- **ADVARSEL:** Apparatet må ikke brukes av barn eller ufaglærte personer.
- Følg sikkerhetsadvarslene til ev. tilleggsutstyr som brukes.
- **ADVARSEL:** Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller noen av apparatets deler er ødelagte, f.eks. sikkerhetsinnretningene, høytrykksslangene, eller pumpehåndtaket.
- Ikke bruk apparatet:
 - Hvis det har veltet eller blitt utsatt for støt.
 - Hvis det er synlige tegn på vannlekkasjer.I slike tilfeller må du kontakte **kvalifisert personale** for en kontroll.
- Apparat i fast installasjon som skal brukes på et separat og tørt sted: Ikke sprut vann på eller høytrykksvask apparatet.
- Apparat installert i fast posisjon: Ikke bruk lim til festingen, fordi det gir ikke et pålitelig hold.
- Vær spesielt oppmerksom hvis apparatet brukes i omgivelser med kjøretøy i bevegelse som kan klemme eller skade strømledningen, høytrykksslangen, vannpistolen, osv.
- Før du starter apparatet:
 - Sett det på et tørt sted, på et jevnt underlag og i en stabil posisjon for å unngå at det faller eller velter. Sett også på bremsen (hvis installert).
 - Bruk personlig verneutstyr for beskyttelse mot feilmanøvrer med vannsprut under trykk.
- **ADVARSEL:** Ikke bruk apparatet i nærheten av personer uten personlig verneutstyr.
- **ADVARSEL:** Ikke rett spruten mot deg selv eller andre personer for å vaske klær eller sko.
- Ved oppfylling/etterfylling av vaskemiddeltanken må du passe på så du ikke søler væske på apparatet. Hvis det skjer, må du vente i minst 24 timer før du starter apparatet, slik at væske som måtte ha trengt inn i apparatet kan fordampe.
- Under bruk:
 - Hvis identifikasjonsskiltet eller varselskiltene blir ødelagt, kontakt **KVALIFISERT PERSONALE** for å skifte dem ut.
 - Hold alltid apparatet under oppsyn og utenfor barns tilgjengelighet. Vær spesielt forsiktig ved bruk i nærheten av barnehager, sykehus og gamle hjem fordi dette er steder hvor det

finnes barn, eldre eller utilregnelige personer uten oppsyn.

- Hold godt fast i vannpistolen, fordi det oppstår en reaksjonskraft fra spruten med høyt trykk når du trykker inn grepet; tilbakeslagskraften er oppgitt i tabellen over tekniske data i avsnittet **“TEKNISKE EGENSKAPER OG DATA”** (uttrykt i **N**, hvor **1 N = 0,1 kg**).
- Ikke rett spruten mot materialer som inneholder asbest eller andre helseskadelige stoffer.
- Ikke blokker vannpistolgrepet i åpen posisjon.
- Ikke dekk til apparatet, og ikke plasser det slik at luftehullene er hindret (dette er spesielt viktig når apparatet brukes i lukkede omgivelser).
- Hvis spruten med høyt trykk skal avbrytes og vannpistolen legges vekk, må sikkerhetsstopperen settes på.
- Husk at når apparatet er i **standby** er det uansett i funksjon. Vannpistolgrepets sikkerhetsstopper må derfor låses for å unngå at vannpistolgrepet kan brukes utilsiktet.
- Ikke la apparatet være i **standby** uten oppsyn, selv for en kort stund. Drei hovedbryteren til posisjon **0**, trekk støpslet ut av stikkontakten, og trykk på vannpistolgrepet for å slippe ut eventuelt resterende trykk.
- Utfør arbeidet som forklares i avsnittet **STANS**. Ikke forlat apparatet med støpslet satt inn i stikkontakten.
- Driftstrykket må aldri overstige apparatets maks verdi (se også avsnittet **TEKNISKE EGENSKAPER OG DATA**).
- Hvis et varmevern eller overstrømsvern med automatisk tilbakestilling utløses, må hovedbryteren alltid dreies til posisjon **0**, og støpslet må trekkes ut av stikkontakten ettersom apparatet kan starte opp igjen selv etter at det er nedkjølt.
- Hvis en sikkerhetsinnretning utløses gjentatte ganger, må ikke apparatet brukes før det har blitt kontrollert av **KVALIFISERT PERSONALE**.
- Bruk alltid hørselsvern.
- **ADVARSEL.** Slå alltid av strømbryteren når apparatet forlates uten oppsyn.
- **ADVARSEL:** Sprut med høyt trykk kan være farlig hvis den brukes feil. Spruten må aldri rettes mot personer, elektriske apparater under spenning eller mot selve apparatet.
- Ved bruk av rørensedyse må slangen føres helt inn til det røde merket før apparatet startes.
- **ADVARSEL:** Apparatet er fremstillet for å brukes med vaskemiddelet levert eller anbefalt av produsenten. Bruk av andre vaskemidler eller kjemikalier kan sette apparatets sikkerhet i fare.
- **ADVARSEL:** Risiko for eksplosjon - Ikke sprut brannfarlige væsker.
- For å beskytte miljøet må kjøretøys- eller maskinmotorer med hydraulikksystem kun vaskes i omgivelser hvor det finnes oljeutskiller.
- Kjøretøyenes dekk må vaskes ved en min. avstand på 50 cm/19 in for å unngå at de ødelegges av spruten med høyt trykk. Det første tegnet på at et dekk er skadet er at det endrer farge.
- Ikke bruk apparatet utendørs når det regner.
- Ikke dra i strømledningen for å trekke støpslet ut av stikkontakten.
- Hold strømledningen, ev. forlengelsesledninger, støpsler og stikkontakter tørre. Ikke ta på

dem med våte hender.

- Hvis strømledningen er ødelagt, må den skiftes ut av produsenten eller forhandleren, eller uansett av kvalifisert personale for å unngå enhver risiko.
- Ikke endre apparatets opprinnelige forhold. Ikke endre på noen måte festingen av motoren, pumpen, vernene og hydraulikkoblingene, og ikke deaktivert eller tukle med kontrollene og sikkerhetsinnretningene.
- Ikke stå i nærheten av apparatets bevegelige deler, selv om de er avskjermet.
- Ikke fjern vernene på de bevegelige delene.
- Ikke utfør arbeid på ledninger med væsker under trykk.
- Uegnet tilleggsutstyr har negativ innvirkning på apparatets funksjon, og kan gjøre det farlig. Bruk kun originalt tilleggsutstyr anbefalt av produsenten.
- Utfør arbeidet som forklares i avsnittet **STANS** før apparatet flyttes eller transporteres.
- Apparatet må kun flyttes med styret eller håndtaket, eller løftes i løftepunktene vist med det spesifikke symbolet. (se "**GTABELL OVER SYMBOLENEs betydning**").
- Når apparatet skal transporteres må det festes skikkelig på transportmidlet (med tau eller andre festesystemer). Sett også på bremsen (hvis installert).
- Ta godt tak i håndtaket for å unngå at støt eller rystelser som skyldes hardheter i bakken fører til at du mister grepet. Vær spesielt oppmerksom på dette når bakken er fuktig.
- Ikke flytt apparater med hjul i stigninger på over 2 % eller på veldig våt bakke.
- Etter å ha flyttet apparatet må alltid bremsen settes på (hvis installert).
- Les nøye forskriftene og advarslene på etikettene til vaskemidlene som brukes, og oppbevar dem på et sikkert sted utilgjengelig for barn.
- Ved kontakt med øynene, skyll straks med vann. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne beholderen.
- **ADVARSEL:** Rengjøring, vedlikehold, utskifting av deler og omforming av apparatet til annen funksjon, må kun utføres etter å ha utført arbeidet som forklares i avsnittet **STANS** under helt sikre forhold (sett på bremsen, hvis installert), og når apparatet er helt nedkjølt. Husk alltid å trekke støpslet ut av stikkontakten.
- Vær oppmerksom på følgende når apparatet kjøles ned:
 - Ikke la det stå uten oppsyn hvis det finnes barn, eldre eller utilregnelige personer.
 - Sett det i stabil posisjon uten fare for velt.
 - Sett på bremsen, hvis installert.
 - Ikke la det komme i kontakt med eller stå i nærheten av brannfarlig materiale.
- Ikke bruk uttynningsmidler eller løsningsmidler for rengjøringen.
- Brukt olje må kastes i henhold til gjeldende bestemmelser og uansett ikke kastes i naturen.
- **ADVARSEL:** For å garantere apparatets sikkerhet må det kun brukes originale eller godkjente reservedeler fra produsenten.
- **ADVARSEL:** Slangene, tilleggsutstyret og koblingsstykkene er viktige for apparatets sikkerhet. Bruk kun slanger, tilleggsutstyr og koblingsstykker anbefalt av produsenten.

- Ekstraordinært vedlikehold må kun utføres av **KVALIFISERT PERSONALE**.
- For utskifting av hjul eller dekk, kontakt kun **KVALIFISERT PERSONALE**.
- Hvis det ikke er mulig å tilbakestille apparatets funksjon ut fra informasjonen i tabellen **PROBLEMER, ÅRSAKER OG LØSNINGER**, kontakt **KVALIFISERT PERSONALE**.
- Før apparatet kasseres må det gjøres ubrukelig, f.eks. ved å kutte over strømledningen, og deler som kan være farlige dersom barn leker med apparatet, må ufarliggjøres.

EKSTRA FORSKRIFTER FOR APPARATER MED FORBRENNINGSMOTOR

- Bruksanvisningen skal brukes sammen med bruksanvisningen til apparatets forbrenningsmotor. Forbrenningsmotorens bruksanvisning må alltid følge med apparatet, og må leses nøye på samme måte som apparatets bruksanvisning og sikkerhetshåndbok.
- Følg sikkerhetsadvarslene i bruksanvisningen til apparatets forbrenningsmotor. Ikke ta på lyddemperen, motorens kjølefinner og andre varme deler.
- **ADVARSEL:** Apparater med forbrenningsmotor kan kun brukes innendørs når kontrollmyndighetene har godkjent at det finnes egnet ventilasjon.
- **ADVARSEL:** Kontroller at utløpet for eksosgassene ikke er i nærheten av luftinntakene.
- Utfør arbeidet som forklares i avsnittet **STANS** før hver etterfylling av drivstoff.
- **ADVARSEL:** Ikke bruk uegnet drivstoff for å unngå faresituasjoner.
- **ADVARSEL:** Rengjøring, vedlikehold, utskifting av deler og omforming av apparatet til annen funksjon, må kun utføres etter å ha utført arbeidet som forklares i avsnittet **STANS** under helt sikre forhold (sett på bremsen, hvis installert), og når apparatet er helt nedkjølt. Husk å alltid trekke ut tenningsnøkkelen og koble fra batteriet, eller koble fra kontakten med glødepluggen.
- Når apparatet settes til lagring, må ikke forbrenningsmotoren settes vekk i lukkede eller dårlig ventilerte omgivelser når det er drivstoff i tanken. Unngå at gnister eller åpne flammer kommer i kontakt med drivstoffdampene.
- For modellene med elektrisk start utgjør batteriet en stor miljøbelastning, og må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For mer informasjon, kontakt kommunen eller forhandleren.
- Før apparatet kasseres må det gjøres ubrukelig, f.eks. ved å kutte over ledningen til glødepluggen, og deler som kan være farlige dersom barn leker med apparatet, må ufarliggjøres.

EKSTRA FORSKRIFTER FOR APPARATER MED VARMT VANN

- Det finnes tilleggsutstyr som kan ha en maks temperatur som er lavere enn maks temperatur som kan nås av apparatet. I dette tilfellet er det nødvendig å begrense temperaturen med reguleringsbryteren.
- Bruk kun **DIESEL**.

- **ADVARSEL:** Ikke bruk uegnet drivstoff for å unngå faresituasjoner.
- **ADVARSEL:** Apparater med gass eller diesel krever en egnet ventilasjon som garanterer at eksosgassene fjernes skikkelig.
- **ADVARSEL:** Kontroller at utløpet for eksosgassene ikke er i nærheten av luftinntakene.
- Utløpet for eksosgassene fra kjelen må ikke tildekkes.
- Ikke bøy deg over utløpet for eksosgassene, og ikke ta på utløpet med hendene (fare for forbrenning).
- Pass på så du ikke forveksler drivstofftanken og vaskemiddeltanken under oppfylling/etterfylling. Hvis det skulle skje, ikke bruk apparatet og kontakt **KVALIFISERT PERSONALE**.
- Ved oppfylling/etterfylling av drivstofftanken må du passe på så du ikke søler væske på apparatet. Hvis det skjer, må du vente i minst 24 timer før du starter apparatet, slik at væske som måtte ha trengt inn i apparatet kan fordampe.
- For apparater med dieselmotor uten innretning for flammekontroll: Apparatet må være under oppsyn mens det er i funksjon.
- Når apparatet går over i **STANDBY**, må vannpistolgrepet sperres med sikkerhetsstopperen for å unngå at vannpistolgrepet kan brukes utilsiktet.

ADVARSLER FOR GOD BRUK

ADVARSEL **Stor mulighet for å skade apparatet hvis anvisningene nedenfor ikke følges.**

- Se tabellen i avsnittet **TEKNISKE EGENSKAPER OG DATA** og overhold følgende verdier for vannet: min. kapasitet, min. og maks temperatur, min. og maks trykk (maks sugehøyde). Ved tvil, kontakt **KVALIFISERT PERSONALE**.
- Ved innsuging fra et kar anbefales det å installere et ekstra filter ytterst på innsugingsslangen (kontakt forhandleren).
- Ikke bruk apparatet:
 - Uten vann.
 - Med brakkvann eller skittent vann. Hvis det skjer, la apparatet gå et par minutter med rent vann.
 - I bypass funksjon (vannpistol lukket) i mer enn tre minutter hvis apparatet ikke er utstyrt med standby innretning, eller ved arbeid med veldig lave trykk slik at denne innretningen ikke starter (se tabellen i avsnittet **“TEKNISKE EGENSKAPER OG DATA”**).
 - Hvis det lager for mye støy og/eller hvis det drypper vann eller olje; eller
 - Hvis det utsettes for direkte sollys med en temperatur over 40 °C/104 °F.
- Ved bruk ved veldig lave temperaturer, må du passe på at det ikke danner seg is inni pumpen eller slangene.
- Når du er ferdig å bruke vaskemiddelet, må systemet rengjøres ved å suge inn vann et par

sekunder for å unngå inngrodd skitt og/eller rester av kjemikalier.

- Utfør kontrollene for ordinært vedlikehold, spesielt det som gjelder oljen.
- Apparatet tåler ikke frost.

For å unngå at det danner seg is inni apparatet ved bruk i veldig kalde omgivelser, er det mulig å la apparatet suge inn frostvæske før arbeidet som forklares i avsnittet **STANS**, utføres. Kontakt **KVALIFISERT PERSONALE** ettersom feil tilsetningsvæske kan skade høytrykkspumpens pakninger. Hvis det ikke har vært mulig å beskytte apparatet som beskrevet tidligere, må det flyttes til en varm omgivelse før det startes, slik at ev. is på innsiden kan smelte. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til uopprettelige skader.

EKSTRA ADVARSLER FOR APPARATER MED FORBRENNINGSMOTOR

- For å avgi maks. kapasitet trenger forbrenningsmotoren minst 10 timer innkjøring med en belastning på mindre enn 15-20 % av apparatets maks ytelse.
- Forbrenningsmotorens maks kapasitet avtar når høyden over havet og temperaturen stiger (det blir en reduksjon på ca. 3,5 % hver 305 m/1000 ft oh. og på 1 % for hver 5,6 °C /42 °F over 16 °C/61 °F). Ved bruk av apparatet i store høyder, eller ved høye temperaturer, se forholdsreglene i forbrenningsmotorens bruksanvisning.
- Før apparatet føres til maks ytelse bør det varmes opp et par minutter.
- Ikke la apparatet være i bypass funksjon (vannpistol lukket) i mer enn tre minutter hvis ikke en ekstra termostatventil har blitt installert av **KVALIFISERT PERSONALE**. Termostatventilen kan kun installeres hvis apparatet kun skal fungere med vann fra vannettet.

EKSTRA ADVARSLER FOR APPARATER MED VARMT VANN

- Hvis apparatet brukes over 1 000 m/3281 ft oh., kontakt **KVALIFISERT PERSONALE** for en kontroll og en ev. regulering av forbrenningen.
- Bruk av jordbruksdiesel, forbrenningsolje eller skitten diesel fører til at det legger seg mye skitt på brenneren og hindrer en god funksjon.
- Når apparatet ikke skal brukes lenger, og før arbeidet som forklares i avsnittet **STANS** utføres, la apparatet fungere med avslått brenner et par minutter slik at hele utløpskretsen nedkjøles.
- Når tanken til apparatet med utdeling av vaskemiddel med høyt trykk er tom, må reguleringsbryteren for vaskemiddel holdes **HELT** lukket for å unngå feilfunksjoner.
- Når det ikke skal brukes mer vaskemiddel, må reguleringsbryteren for vaskemiddel lukkes **HELT**.
- Uten kalkmiddel må denne tanken fylles med vann for å unngå skader i doseringspumpen.