


GIUNTI E DOPPI GIUNTI - JOINTS AND DOUBLE JOINTS - JOINTS SIMPLES ET JOINTS DOUBLES

1 3/8" Z6 - 1 3/8" Z6




07063A601E60

00603A601E60

00643A601E60

CROCIERE - CROSS JOURNALS - CROISILLONS



08206

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


DIMENSIONE SIZE DIMENSIONS	540 min <sup>-1</sup>				1000 min <sup>-1</sup>				CATEGORIE CATEGORIE KATEGORIEN	
	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER PUISSANCE NOMINALE		COPPIA NOMINALE NOMINAL TORQUE COUPLE NOMINAL		POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER PUISSANCE NOMINALE		COPPIA NOMINALE NOMINAL TORQUE COUPLE NOMINAL		ASAE	
	P <sub>n</sub>	CV	M <sub>n</sub>	in-lb	P <sub>n</sub>	CV	M <sub>n</sub>	in-lb	RD	HD
<b>6</b>	47	64	830	7350	74	100	710	6250	4	4

La coppia nominale  $M_n$  è la coppia a cui corrisponde la durata del giunto di 1000 ore con angolo di snodo  $\alpha = 5^\circ$ , velocità  $n = 540$  o  $1000 \text{ min}^{-1}$ , intervallo di lubrificazione 8 ore. La potenza nominale  $P_n$  è la potenza corrispondente alla coppia nominale  $M_n$ .

The nominal torque  $M_n$  as the torque associated with a 1000 hour lifetime of a joint operating with joint angle  $\alpha = 5^\circ$ , rotational velocity  $n = 540 \text{ min}^{-1}$  (or  $1000 \text{ min}^{-1}$ ), and a 8 hour lubrication frequency. The nominal power  $P_n$  is the power corresponding to the nominal torque  $M_n$ .

Le couple nominal  $M_n$  est défini comme le couple auquel correspond la durée de vie du joint pour 1000 heures avec un angle de travail  $\alpha = 5^\circ$ , une vitesse  $n = 540$  ou  $1000 \text{ min}^{-1}$ , un intervalle entre les graissages de 8 heures. La puissance nominale  $P_n$  est la puissance correspondant au couple nominal  $M_n$ .

ELEMENTI TELESOPICI - *TELESCOPING MEMBERS* - ELÉMENTS TÉLESCOPIQUES



09881544...

09881454...

09884710...

09884700...

08420350...

I ricambi dei tubi sono forniti in barre da tre metri e da un metro. Il codice della barra da tre metri o da un metro si ottiene aggiungendo il suffisso "300" o "100" al codice del profilo indicato in tabella.

*Tubes for spare parts are supplied either in 3-meter sections, 1-meter sections. Add "300" or "100" to the code of the selected profile to order 3-meter tubes or 1-meter tubes respectively.*

Les tubes de rechange sont fournis sous forme de barres de trois mètres ou d'un mètre. Pour obtenir le code de la barre de trois mètres ou d'un mètre, ajouter le suffixe "300" ou "100" au code du profil indiqué sur le tableau.

I ricambi dei tubi sono forniti in barre da tre metri e da un metro. Il codice della barra da tre metri o da un metro si ottiene aggiungendo il suffisso "300" o "100" al codice del profilo indicato in tabella.

*Tubes for spare parts are supplied either in 3-meter sections, 1-meter sections. Add "300" or "100" to the code of the selected profile to order 3-meter tubes or 1-meter tubes respectively.*


Les tubes de rechange sont fournis sous forme de barres de trois mètres ou d'un mètre. Pour obtenir le code de la barre de trois mètres ou d'un mètre, ajouter le suffixe "300" ou "100" au code du profil indiqué sur le tableau.

Le barre scanalate fornite a ricambio sono tagliate a misura e dotate di foro spina per il collegamento alla forcella. Il codice del ricambio si ottiene completando il codice indicato in tabella con la lunghezza Lb espressa in mm, con incrementi di 10 mm.

*Splined bars are supplied for spare parts cut-to-length and drilled for the roll pin. To select cut-to-length members add the required length Lb in mm (to nearest 10 mm) to the codes listed below.*

Les barres cannelées de rechange sont coupées sur mesure, et dotées d'un trou de goupille pour l'assemblage à la mâchoire. Le code de rechange s'obtient en complétant le code indiqué sur le tableau avec la longueur Lb requise exprimée en mm, en ajoutant 10 mm.

LUNGHEZZE - *LENGTHS* - LONGUEURS



CODICE CODE CODE		041	051	061	071	081	091	101	111	121
<b>L (mm)</b>		410	510	610	710	810	910	1010	1110	1210
<b>B</b>	<b>Lw</b>	--	585	785	960	1110	1260	1410	1560	1710
	<b>Lt</b>	--	660	860	1043	1210	1376	1543	1710	1876
	<b>Ls</b>	--	733	910	1085	1260	1435	1610	1785	1960
<b>V</b>	<b>Lw</b>	--	585	785	960	1110	1260	1410	1560	1710
	<b>Lt</b>	--	660	860	1043	1210	1376	1543	1710	1876
	<b>Ls</b>	--	733	910	1085	1260	1435	1610	1785	1960
<b>S</b>	<b>Lw</b>	494	644	828	1013	1198	--	--	--	--
	<b>Lt</b>	533	733	933	1133	1333	--	--	--	--

La lunghezza **L** è definita come distanza tra i centri delle crociere quando l'albero è chiuso.

**Lw**: lunghezza massima in lavoro.  
**Lt**: lunghezza massima temporanea.  
**Ls**: lunghezza massima non in rotazione.

I valori **Lw** ed **Lt** si riferiscono ad alberi ruotanti alla velocità massima di 1000 min<sup>-1</sup>. Contattare l'Ufficio Tecnico Binacchi per applicazioni che richiedano lunghezze superiori a quelle indicate o velocità superiori a 1000 min<sup>-1</sup>.

*Driveline length is represented in the code by the length L (3 digits) in centimeters.*

**Lw**: maximum working length.  
**Lt**: maximum temporary length.  
**Ls**: maximum length for non-rotating shafts.


*Lw and Lt refer to drivelines rotating at a maximum speed of 1000 min<sup>-1</sup>. For shaft lengths longer than those shown, or for speeds higher than 1000 min<sup>-1</sup>, please contact Binacchi's Engineering Department.*

La longueur **L** est définie comme distance entre les centres des croisillons quand la transmission est fermée.


**Lw**: longueur maximum en travail.  
**Lt**: longueur maximum temporaire.  
**Ls**: longueur maximum sans rotation.

Les valeurs **Lw** et **Lt** se réfèrent à des transmissions tournant à la vitesse maximum de 1000 min<sup>-1</sup>. Contacter le service technique Binacchi pour des applications nécessitant des longueurs supérieures à celles indiquées ou des vitesses dépassant 1000 min<sup>-1</sup>.


## FORCELLE ESTERNE - OUTER YOKES - MACHOIRES EXTÉRIEUR




S	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	R	R <sub>1</sub>	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
1 3/8" z6	A60	95	24	109	100	0800603
1 3/8" z21	A62	87	32	109	100	0800603A62
D8x32x38	A32	95	24	109	100	0800603A32




S	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	R	R <sub>1</sub>	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
1 3/8" z6	A60	94	21	109	109	0800603C
1 3/4" z6	A64	97	24	109	109	0800604A64
1 3/4" z20	A66	97	24	109	109	0800604A66




S	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	R	R <sub>1</sub>	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
1 3/8" z6	S60	98	21	108	95	0800603S60
1 3/8" z21	S62	98	21	108	95	0800603S62
1 3/4" z6	S64	94	25	108	120	0800604S64
1 3/4" z20	S66	94	25	108	120	0800604S66




S	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	R	R <sub>1</sub>	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
1 3/8" z6	P60	97	19	108	106	0800603P60
1 3/8" z21	P62	97	19	108	106	0800603P62
1 3/4" z6	P64	97	24	108	124	0800604P64
1 3/4" z20	P66	97	24	108	124	0800604P66



S	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	R	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
1 3/8" z6	E60	105	108	0800601E60
1 3/8" z21	E62	105	108	0800601E62
1 3/4" z6	E64	105	108	0800601E64
1 3/4" z20	E66	105	108	0800601E66




S	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	R	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
1 3/8" z6	C60	97	19	108	0800603C60
1 3/8" z21	C62	97	19	108	0800603C62




S <sub>H8</sub>	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	R	P <sub>H12</sub>	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
30	K30	85	20	108	10	0800601K30
35	K35	85	20	108	13	0800601K35
40	K40	85	20	108	13	0800601K40
45	K45	85	20	108	13	0800602K45
1 1/4"	K58	3 5/16"	13/16"	108	3/8"	0800601K58
1 3/8"	K60	3 5/16"	13/16"	108	3/8"	0800601K60
1 3/4"	K64	3 5/16"	13/16"	108	3/8"	0800602K64


FORCELLE ESTERNE - OUTER YOKES - MACHOIRES EXTÉRIEUR




S <sub>H8</sub>	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B mm	D mm	F <sub>Js9</sub> mm	M	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
30	L30	85	20	8	M12	0800601L30
35	L35	85	20	10	M12	0800601L35
40	L40	85	20	12	M12	0800601L40
45	L45	85	20	14	M12	0800602L45
1 1/4"	L58	3 5/16"	13/16"	5/16"	3/8" 16UNC	0800601L58
1 3/8"	L60	3 5/16"	13/16"	5/16"	3/8" 16UNC	0800601L60
1 3/4"	L64	3 5/16"	13/16"	3/8"	3/8" 16UNC	0800602L64



S <sub>H8</sub>	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B mm	D mm	F <sub>Js9</sub> mm	E mm	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
30	H30	97	19	8	13	0800603H30
35	H35	97	19	10	15,5	0800603H35
40	H40	97	24	12	18	0800604H40
45	H45	97	24	14	20,5	0800604H45




S <sub>H8</sub>	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B mm	D mm	F <sub>Js9</sub> mm	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
30	I30	97	19	8	0800603I30
35	I35	97	19	10	0800603I35
40	I40	97	24	12	0800604I40
45	I45	97	24	14	0800604I45




D mm		CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B mm	C <sub>H8</sub> mm	R mm	E mm	F mm	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
101,5	6 x 60°	M75	77	75,00	130	12,5	2,5	0800605M75
94,0	4 x 90°	M91	77	57,00	110	10,5	2,5	0800605M91
101,5	4 x 90°	M76	77	75,00	130	12,5	2,5	0800605M76

## RUOTE LIBERE - OVERRUNNING CLUTCHES - ROUES LIBRES




TIPO TYP TYPE	COPPIA MASSIMA MAXIMUM TORQUE COUPLE MAX.	S	CODICE CODE CODE	B mm	D mm	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
RL1 DX	2400	1 3/8" z6	089	114	20	091106S60
		1 3/8" z21	085	114	20	091106S62
1 3/8" z6		636	114	20	091106SS60	
1 3/8" z21		632	114	20	091106SS62	
RL2 DX	3800	1 3/8" z6	087	133	20	091206S60
		1 3/8" z21	086	133	20	091206S62
		1 3/4" z6	640	153	25	091206S64
		1 3/4" z20	639	153	25	091206S66
RL2 SX		1 3/8" z6	650	133	20	091206SS60
		1 3/8" z21	696	133	20	091206SS62
		1 3/4" z6	697	153	25	091206SS64
		1 3/4" z20	698	153	25	091206SS66

## LIMITATORI DI COPPIA A NOTTOLINI - RATCHET TORQUE LIMITERS - LIMITEURS DE COUPLE À CAMES



TIPO TYP TYPE	TARATURA SETTING TARAGE	S	CODICE CODE CODE	B mm	D mm	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
LN3	1200	1 3/8" z6	157	154	20	089306S60
LN4	1600	1 3/8" z6	168	174	20	089406S60

UNIDIREZIONALE  
ONE-WAY  
UNIDIRECTIONNEL





TIPO TYP TYPE	TARATURA SETTING TARAGE	S	CODICE CODE CODE	B mm	D mm	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
LW3	900	1 3/8" z6	757	151	20	090306S60
LW4	1200	1 3/8" z6	768	171	20	090406S60
LW5	1500	1 3/8" z6	799	191	20	090506S60

SIMMETRICO  
SYMMETRICAL  
SYMÉTRIQUE

LF1

## LIMITATORI DI COPPIA A BULLONE - SHEAR BOLT TORQUE LIMITERS - LIMITEURS DE COUPLE À BOULON



TIPO TYP TYPE	TARATURA SETTING TARAGE	S	CODICE CODE CODE	B mm	 cl 8.8	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
LB6	2500	1 3/8" z6	098	115	M10x60	08806
		* 1 3/8" z21	160	115	M10x60	08806P62
		1 3/4" z6	099	115	M10x60	08806A64
		* 1 3/4" z20	163	115	M10x60	08806P66

LF2



Negli alberi primari, l'eventuale limitatore di coppia o ruota libera deve essere sempre montato sul lato macchina operatrice.  
Tutte le parti in rotazione devono essere protette.




For primary drivelines, always install any torque limiter or overrunning clutch on the implement side. All rotating parts must be guarded.




Sur les transmissions primaires, le limiteur de couple ou roue libre éventuel doit toujours être monté du côté machine.  
Tous les éléments en rotation doivent être protégés.

LIMITATORI DI COPPIA A DISCHI DI ATTRITO - *FRICITION TORQUE LIMITERS* - LIMITEURS DE COUPLE À FRICTION




TIPO TYP TYPE	TARATURA SETTING TARAGE	S	CODICE CODE CODE	B	Ø	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
LV1	900	* 1 3/8" z6	443	123	180	087106
		1 3/8" z21	444	123	180	087106P62
LV2	1200	1 3/8" z6	455	123	200	087206
		1 3/8" z21	456	123	200	087206P62
		1 3/4" z6	470	129	200	087206P64
		1 3/4" z20	471	129	200	087206P66




TIPO TYP TYPE	TARATURA SETTING TARAGE	S	CODICE CODE CODE	B	Ø	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
LV3	1450	1 3/8" z6	480	140	180	087306
		1 3/8" z21	483	140	180	087306P62
		1 3/4" z6	491	145	180	087306P64
		1 3/4" z20	493	145	180	087306P66
LV4	1450	1 3/8" z6	511	140	200	087406
		1 3/8" z21	512	140	200	087406P62
		1 3/4" z6	528	145	200	087406P64
		1 3/4" z20	530	145	200	087406P66

LIMITATORI DI COPPIA A DISCHI DI ATTRITO - *FRICITION TORQUE LIMITERS* - LIMITEURS DE COUPLE À FRICTION



TIPO TYP TYPE	TARATURA SETTING TARAGE	S	CODICE CODE CODE	B	Ø	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
LF1	900	* 1 3/8" z6	243	125	180	086106
		1 3/8" z21	244	125	180	086106P62
LF2	1200	1 3/8" z6	255	125	200	086206
		1 3/8" z21	256	125	200	086206P62
		1 3/4" z6	270	131	200	086206P64
		1 3/4" z20	271	131	200	086206P66

NON IDONEO PER TRASMISSIONI CE  
NOT SUITABLE FOR CE TRANSMISSIONS  
NON UTILISABLES POUR LES TRANSMISSIONS CE




TIPO TYP TYPE	TARATURA SETTING TARAGE	S	CODICE CODE CODE	B	Ø	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
LF3	1450	1 3/8" z6	280	141	180	086306
		1 3/8" z21	283	141	180	086306P62
		1 3/4" z6	291	146	180	086306P64
		1 3/4" z20	293	146	180	086306P66
LF4	1450	1 3/8" z6	311	141	200	086406
		1 3/8" z21	312	141	200	086406P62
		1 3/4" z6	328	146	200	086406P64
		1 3/4" z20	330	146	200	086406P66

NON IDONEO PER TRASMISSIONI CE  
NOT SUITABLE FOR CE TRANSMISSIONS  
NON UTILISABLES POUR LES TRANSMISSIONS CE

Le frizioni possono raggiungere elevate temperature. **Non toccare!** Per evitare rischi di incendio, mantenere la zona adiacente la frizione pulita da materiale infiammabile ed evitare slittamenti prolungati.


Friction clutches may become hot during use. **Do not touch!** Keep the area around the friction clutch clear of any material which could catch fire and avoid prolonged slipping.

Les frictions peuvent atteindre une température élevée. **Ne pas y toucher!** Pour éviter tout risque d'incendie, faire en sorte que la zone située à proximité de la friction soit dégagée de toute matière inflammable et éviter les coulisements prolongés.




GIUNTI - JOINTS - JOINTS SIMPLES

1 3/8" Z6 - 1 3/8" Z6



07073A601E60

CROCIERE - CROSS JOURNALS - CROISILLONS



08207

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


DIMENSIONE SIZE DIMENSIONS	540 min <sup>-1</sup>				1000 min <sup>-1</sup>				CATEGORIE CATÉGORIE KATEGORIEN	
	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER PUISSANCE NOMINALE		COPPIA NOMINALE NOMINAL TORQUE COUPLE NOMINAL		POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER PUISSANCE NOMINALE		COPPIA NOMINALE NOMINAL TORQUE COUPLE NOMINAL		ASAE	
	kW	CV	N·m	in·lb	kW	CV	N·m	in·lb	RD	HD
<b>7</b>	55	75	1000	8850	83	113	810	7170	5	5

La coppia nominale  $M_n$  è la coppia a cui corrisponde la durata del giunto di 1000 ore con angolo di snodo  $\alpha = 5^\circ$ , velocità  $n = 540$  o  $1000 \text{ min}^{-1}$ , intervallo di lubrificazione 8 ore. La potenza nominale  $P_n$  è la potenza corrispondente alla coppia nominale  $M_n$ .

The nominal torque  $M_n$  as the torque associated with a 1000 hour lifetime of a joint operating with joint angle  $\alpha = 5^\circ$ , rotational velocity  $n = 540 \text{ min}^{-1}$  (or  $1000 \text{ min}^{-1}$ ), and a 8 hour lubrication frequency. The nominal power  $P_n$  is the power corresponding to the nominal torque  $M_n$ .

Le couple nominal  $M_n$  est défini comme le couple auquel correspond la durée de vie du joint pour 1000 heures avec un angle de travail  $\alpha = 5^\circ$ , une vitesse  $n = 540$  ou  $1000 \text{ min}^{-1}$ , un intervalle entre les graissages de 8 heures. La puissance nominale  $P_n$  est la puissance correspondant au couple nominal  $M_n$ .

ELEMENTI TELESOPICI - *TELESCOPING MEMBERS* - ÉLÉMENTS TÉLESCOPIQUES



09881544...

'09881455...

08420400...

I ricambi dei tubi sono forniti in barre da tre metri e da un metro. Il codice della barra da tre metri o da un metro si ottiene aggiungendo il suffisso "300" o "100" al codice del profilo indicato in tabella.

*Tubes for spare parts are supplied either in 3-meter sections, 1-meter sections. Add "300" or "100" to the code of the selected profile to order 3-meter tubes or 1-meter tubes respectively.*


Les tubes de rechange sont fournis sous forme de barres de trois mètres ou d'un mètre. Pour obtenir le code de la barre de trois mètres ou d'un mètre, ajouter le suffixe "300" ou "100" au code du profil indiqué sur le tableau.

Le barre scanalate fornite a ricambio sono tagliate a misura e dotate di foro spina per il collegamento alla forcella. Il codice del ricambio si ottiene completando il codice indicato in tabella con la lunghezza Lb espressa in mm, con incrementi di 10 mm.

*Splined bars are supplied for spare parts cut-to-length and drilled for the roll pin. To select cut-to-length members add the required length Lb in mm (to nearest 10 mm) to the codes listed below.*

Les barres cannelées de rechange sont coupées sur mesure, et dotées d'un trou de goupille pour l'assemblage à la mâchoire. Le code de rechange s'obtient en complétant le code indiqué sur le tableau avec la longueur Lb requise exprimée en mm, en ajoutant 10 mm.

LUNGHEZZE - *LENGTHS* - LONGUEURS



CODICE CODE CODE		041	051	061	071	081	091	101	111	121
<b>L</b> (mm)		410	510	610	710	810	910	1010	1110	1210
<b>B</b>	<b>Lw</b>	--	581	781	958	1108	1258	1408	1558	1708
	<b>Lt</b>	--	656	856	1040	1207	1374	1540	1707	1874
	<b>Ls</b>	--	729	907	1082	1257	1432	1607	1782	1957
<b>S</b>	<b>Lw</b>	492	567	824	1009	1194	--	--	--	--
	<b>Lt</b>	529	629	929	1129	1329	--	--	--	--

La lunghezza **L** è definita come distanza tra i centri delle crociere quando l'albero è chiuso.

**Lw**: lunghezza massima in lavoro.  
**Lt**: lunghezza massima temporanea.  
**Ls**: lunghezza massima non in rotazione.

I valori **Lw** ed **Lt** si riferiscono ad alberi ruotanti alla velocità massima di 1000 min<sup>-1</sup>. Contattare l'Ufficio Tecnico Binacchi per applicazioni che richiedano lunghezze superiori a quelle indicate o velocità superiori a 1000 min<sup>-1</sup>.

*Driveline length is represented in the code by the length L (3 digits) in centimeters.*

**Lw**: maximum working length.  
**Lt**: maximum temporary length.  
**Ls**: maximum length for non-rotating shafts.

*Lw and Lt refer to drivelines rotating at a maximum speed of 1000 min<sup>-1</sup>. For shaft lengths longer than those shown, or for speeds higher than 1000 min<sup>-1</sup>, please contact Binacchi's Engineering Department.*


La longueur **L** est définie comme distance entre les centres des croisillons quand la transmission est fermée.

**Lw**: longueur maximum en travail.  
**Lt**: longueur maximum temporaire.  
**Ls**: longueur maximum sans rotation.


Les valeurs **Lw** et **Lt** se réfèrent à des transmissions tournant à la vitesse maximum de 1000 min<sup>-1</sup>. Contacter le service technique Binacchi pour des applications nécessitant des longueurs supérieures à celles indiquées ou des vitesses dépassant 1000 min<sup>-1</sup>.




## FORCELLE ESTERNE - OUTER YOKES - MACHOIRES EXTÉRIEUR




S	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	R	R <sub>1</sub>	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
1 3/8" z6	A60	98	24	113	108	0800703
1 3/8" z21	A62	90	32	113	108	0800703A62
D8x32x38	A32	98	24	113	108	0800703A32




S	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	R	R <sub>1</sub>	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
1 3/8" z6	A64	98	24	113	108	0800704A64
1 3/4" z20	A66	98	24	113	108	0800704A66




S	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	R	R <sub>1</sub>	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
1 3/8" z6	S60	105	25	113	95	0800703S60
1 3/8" z21	S62	105	25	113	95	0800703S62
1 3/4" z6	S64	105	25	113	120	0800704S64
1 3/4" z20	S66	105	25	113	120	0800704S66




S	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	R	R <sub>1</sub>	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
1 3/8" z6	P60	98	21	113	107	0800703P60
1 3/8" z21	P62	98	21	113	107	0800703P62
1 3/4" z6	P64	98	21	113	124	0800704P64
1 3/4" z20	P66	98	21	113	124	0800704P66



S	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	R	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
1 3/8" z6	E60	108	113	0800701E60
1 3/8" z21	E62	108	113	0800701E62
1 3/4" z6	E64	108	113	0800701E64
1 3/4" z20	E66	108	113	0800701E66




S <sub>H8</sub>	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	R	P <sub>H12</sub>	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
35	K35	83	25	113	13	0800701K35
40	K40	83	25	113	13	0800701K40
45	K45	83	25	113	13	0800702K45




S <sub>H8</sub>	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B	D	F <sub>Js9</sub>	M	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
35	L35	83	25	10	M14	0800701L35
40	L40	83	25	12	M14	0800701L40
45	L45	83	25	14	M14	0800702L45


FORCELLE ESTERNE - OUTER YOKES - MACHOIRES EXTÉRIEUR



S <sub>H8</sub>	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B mm	D mm	F <sub>Js9</sub> mm	E mm	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
35	H35	98	21	10	15,5	0800703H35
40	H40	98	24	12	18	0800704H40
45	H45	98	24	14	20,5	0800704H45



S <sub>H8</sub>	CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B mm	D mm	F <sub>Js9</sub> mm	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
35	I35	98	21	10	0800703I35
40	I40	98	24	12	0800704I40
45	I45	98	24	14	0800704I45



D mm		CODICE FORCELLA DRIVELINE CODE CODE MÂCHOIRE	B mm	C <sub>H8</sub> mm	R mm	E mm	F mm	CODICE RICAMBIO SPARE PART CODE CODE RECHANGE
120	4 x 90°	M85	79	85,00	148	15,0	3	0800705M85